

**MANUAL**  
**USO, LIMPIEZA**  
**Y MANTENIMIENTO**  
**SILESTONE® Y**  
**ECO BY COSENTINO®**



THE ORIGINAL



RECYCLED SURFACES

# MANUAL USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SILESTONE® Y ECO BY COSENTINO®

## CONSEJOS GENERALES DE USO

### ■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HABITUALES

Debido a su baja porosidad, Silestone® y ECO by Cosentino® son superficies altamente resistentes a las manchas ocasionadas en el uso doméstico. Para la limpieza de Silestone® y ECO by Cosentino®, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

### ■ LIMPIEZA DE MANCHAS TENACES

Ante situaciones de manchas que se han mantenido en el tiempo, algunas de las acciones a llevar a cabo son:

#### **MANCHAS DE GRASA**

Aplique Q-Action sobre la mancha y frote con un estropajo suave (para vitrocerámica) hasta que desaparezca. Aclare seguidamente con agua y seque la zona.

#### **CAL DE AGUA (marcas de vasos)**

Vierta un producto antical (tipo Viakal o similar) sobre la superficie y deje actuar durante 1 minuto. Posteriormente, aclare con abundante agua y seque. Siga las indicaciones recomendadas por el fabricante.

No aplique el producto antical sobre otros materiales que no sean la superficie (grifos, fregadero, etc.) porque podrían afectar al acabado de éstos.

#### **MANCHAS DE SILICONA O MASILLA**

Utilice una cuchilla y CleanColorsil o disolvente (que no contengan en su composición diclorometano) y frote con un estropajo suave (para vitrocerámica). Posteriormente, aclare con abundante agua y seque. Lo recomendable es eliminarla justo después de su instalación.

### ■ MANCHAS DIFÍCILES

Para manchas difíciles, vierta el producto Q-Action (o similar) sobre la zona afectada y deje actuar durante 2 minutos. Seguidamente, frote con un estropajo suave (para vitrocerámica), aclare con abundante agua y seque la zona.

### ■ LIMPIEZA DE TEXTURA LEATHER O TEXTURA VOLCANO

Para la limpieza habitual de estas superficies en texturas no pulidas, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action o agua y jabón neutro. Para manchas tenaces use un estropajo no-raya, sin acusar demasiado en la zona afectada. Este tipo de texturas no pulidas, requieren como en cualquier tipo de productos con texturas rugosas, de un mayor grado de mantenimiento.

### ■ COMPORTAMIENTO ANTE GOLPES

Una de las características por las que destacan estas superficies es su alta resistencia a los impactos. Sin embargo, debe evitarse cualquier tipo de golpe en aquellas zonas que debido al trabajo del marmolista o profesional, quedan debilitadas (esquinas puntiagudas, los bordes de fino espesor, etc.)

### ■ COMPORTAMIENTO AL CALOR

Tras el uso de determinados utensilios como sartenes u ollas, no los coloque directamente sobre la superficie. Para ello utilice un salvamanteles (a ser posible de goma) hasta que dichos elementos se hayan enfriado. La causa de esta medida se debe a que el choque producido por diferentes temperaturas (caliente-frío), puede dañar la superficie.



## ■ PRECAUCIONES

- No coloque en el exterior, ni en lugares expuestos a radiación U.V. directa.
- No coloque encima objetos recién retirados del fuego. Utilice un salvamanteles.
- No use hidrofugantes, selladores, abrillantadores, etc.
- No repulir.
- No utilice decapantes, sosa cáustica o productos con un PH superior a 10. Si usa lejía o disolvente, debe aclarar con abundante agua y nunca dejarlos en contacto permanente. Evite cualquier producto con base de cloro y el contacto con ácido fluorhídrico.
- No use desengrasantes con carga mineral alta o productos muy enérgicos.
- Evite utilizar estropajos metálicos.
- La utilización de este tipo de productos puede conllevar a la pérdida de la garantía del producto.
- Ejemplos de productos que no debe utilizar sobre Silestone® y ECO by Cosentino®: decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de limpieza para el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona.
- En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínelos lo antes posible con abundante agua y jabón neutro.

Consulte las páginas Web [www.silestone.com](http://www.silestone.com) y [www.ecobycosentino.com](http://www.ecobycosentino.com) para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

En caso de producirse un uso no conforme a lo recogido en este documento, la garantía no tendrá efecto.

Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.





integrity  
by COSENTINO

## INTEGRITY EL FREGADERO DE SILESTONE®. INTEGRACIÓN SIN JUNTAS.

Pensado especialmente para quienes quieren lo mejor en su cocina, integrando todas las ventajas de Silestone® en un revolucionario y nuevo producto, completando el ciclo de perfección que su cocina necesita y armonizando todo el conjunto.

Gracias al efecto "una sola pieza" la uniformidad queda patente. Encimera y fregadero unidos desde el diseño y combinados perfectamente, para que la ruptura de espacios sea inexistente.

MÁS DE UN

**90%**  
CUARZO

**100%**  
INNOVACIÓN



THE ORIGINAL

RECYCLED SURFACES

### COSENTINO OFICINAS CENTRALES

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59

04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226

info@cosentinogroup.net

www.silestone.com / www.ecobycosentino.com



\* Para activar el servicio de garantía y consultar los términos y condiciones de los mismos, visita: [www.silestone.com](http://www.silestone.com) y [www.ecobycosentino.com](http://www.ecobycosentino.com)